

LETEN - A380 PRO

Please read instruction carefully before using.

Congratulations on your purchase of this fantastic Piston, Leten A 380 PRO automatic male masturbator. This product is an electronic stroker device that you use for the pleasure of massage and masturbation on the private male part.

ON/OFF

1. Press this button for 2 seconds to switch power ON or OFF. When the session is started your piston enters into a constant stroke speed at level 1.
2. In power ON mode, click same button to "PAUSE" all functions. The other keys will not work now. Click ON/OFF button again to restart. The power will shut off automatically if there is no action for half an hour.

"+" Button

In power on mode press the button marked with "+" shortly and you will increase the speed to the next level. This is also indicated by the blue LED indicator. There are 5 speed levels. Press again and enter into the next speed level. To decrease the speed, press "-" button.

If you press again when you are at level 5 the masturbator enters into the first of five program levels with programmed wave interval speeds.

Tip: If the A380 pro is running, keep "+" button pressed for 2 seconds and the masturbator will switch into the highest stroke speed level.

"-" Button

This button works exactly opposite to "+" button. Press this button shortly to decrease to one level lower and do a 2 second press to switch immediately to stroke level 1.

Moaning button

Click button ON/OFF to hear the moaning function from the speaker and turn it off again. If a headphone is used and connected, the moaning sound does not come out of the speaker.

This moaning function only works when the stroker is in mode "ON".

Heating button

1. In power ON mode you can use the heating function. One press turns the heating ON and one more press will turn heating mode OFF. The red light on this button tells you if this mode is switched ON or OFF.
2. Pre-heating. In power mode OFF, press for 2 seconds to turn preheating function ON. It will turn power off automatically if there is no action made for a half hour.
3. At normal room temperature, the maximum heating temperature is 43°C (110 F) and this temperature is kept constant until the button is switched off.

LED Indicators

1. When electronic stroking is in pause, five blue lights are on.
2. The level of stroking mode is indicated. Level 1 = 1 LED will blink, mode 2 = 2 LEDs will blink, level 5 = 5 LEDs will blink at the same time.
3. When the power is too low, five blue lights flash 30 times and then power turns off automatically.
4. When the battery is being charged, the indicator lights will flash. If battery is fully charged, all 5 lights will blink. The quantity of blinking lights shows you the energy level in the battery.
5. 5 blue LED lights will flash circularly if this device is in one of the 5 programmed wave interval speeds modus.

Security

1. This product is protected against overcharging. If the battery is fully loaded the charging will stop automatically.
2. When stroking activity is blocked, the stroking stops and your A380 PRO gives an alarm of 2 beeps and will restart again in the same mode. In case a restart fails because of continuously blocking, the masturbator switches off automatically.

Cleaning of the sleeve

1. Open the cup cover and gently take out the soft sleeve. Look how it is placed.
2. Clean the sleeve properly inside out it with water. Do not use hot water over 50 degrees Celsius
3. Dry the sleeve carefully at room temperature and place it back in right position into in the cup.
4. Be sure to put the ring of the sleeve in the first chamber is the opening.

Charging instructions

Use the included USB charging cable only.

1. Connect the USB plug of the charging cable to a USB port (for example your computer) or a USB power adapter for or in a wall socket.
2. The charging voltage is 5V and the current should not exceed 2000mA.
3. When this device is charging, the LED lights will light up. The quantity of blinking lights shows you the energy level in the battery. The device cannot be switched on during charging.
4. After the battery is fully charged in maximum 4 hours the LED indicator will go out after 5 minutes.
5. Do not overcharge and disconnect the charging cable from the source.
6. Never use the device while charging. Unplug the power cable after charging.

Maintenance

1. After using this device, take out the soft sleeve and clean the sleeve carefully.
2. Do not immerse this device in water to avoid short circuit. Clean the device with a moist cloth.
3. Put the soft sleeve back into the device after it is thoroughly dried.
4. Store the devise fully charged at room temperature.
5. Keep it away from children, water, high temperature, dirt, and direct sunlight.
6. When this piston is not used for longer time, please recharge it at least once every three months to prevent the battery from aging and dying. Store it in a ventilated, cool and dry place.

Faults and solutions

1. A380 PRO does not work or works only weakly: Check the power level. When the battery is empty, recharge it.
2. Charging does not work: Check that the charging cable is not damaged and that it is properly connected on both sides. If this is OK then if the USB port will provide energy. Also check that the magnetic charging points are clean and undamaged.
3. The buttons are not operated properly: Reset the device by turning it OFF and then ON again. If this doesn't work, recharge it.
4. The Sleeve comes off during use: Re-insert the sleeve correctly.
5. The massage is painful: Use a small amount of water-based lubricant

Warnings

If any physical or technical problem arises or is suspected, stop using this device immediately!

Technical problems can cause burns, electrical shock, or damage to the device or the environment.

1. This product is designed for adult use only. Its use is prohibited for children and minors.
2. If you feel unwell, overheated or uncomfortable, discontinue use immediately.
3. Inspect the product every time before use. Do not use the product if it has become damaged or wet.

4. Do not disassemble this product. It contains electronic components, a heating shield and a lithium ion battery. Do not throw, heat, puncture or crush the device.
5. If you suspect the battery product has been damaged from overheated use, do not use it! A faulty device can cause overheating, burns, or injury. Do not try to fix it yourself. You will lose the warranty. If there is a technical problem, consult your supplier.
6. Only charge this device with the supplied USB cable! If you are using a USB power adapter, it must comply with your local safety and international standards such as EN 301 489-34, IEC 62684, YD / T1591-2009, CNS 15285, ITU L.1000 etc. Make sure the USB cable is connected the adapter is plugged in before plugging it into the power outlet.
7. Never charge this piston A380 PRO if the charging cable or the product itself is damaged or broken.
8. This product has been manufactured and complies with standards and regulations to care for and protect the user.
9. Use of this device is entirely at your own risk.
10. The warranty period is 2 years from the date of purchase. The receipt showing the date of purchase and the name of the seller must be presented for a possible warranty claim.

NL

LETEN - A380 PRO

Lees deze instructies aandachtig voor gebruik.

Gefeliciteerd met uw aankoop van deze fantastische Piston, Leten A 380 PRO een elektronisch masturbatie apparaat speciaal voor mannen, gemaakt voor het genot, de massage en masturbatie van het mannelijke geslachtsorgaan.

AAN/UIT Knop

1. Houd deze knop 2 seconden ingedrukt om de stroom AAN of UIT te zetten. Als de sessie wordt gestart, staat het apparaat op stand 1, een constante slagsnelheid.
2. Druk op dezelfde knop voor "PAUZE" om alle functies te stoppen. De andere toetsen werken nu niet. Klik nogmaals op de AAN / UIT-knop om opnieuw te starten. Het apparaat wordt automatisch uitgeschakeld als er een half uur geen actie is.

"+" Knop

Druk deze knop kort in om de snelheid te verhogen naar het volgende niveau. Dit wordt ook aangegeven door de blauwe LED-indicator. Er zijn 5 snelheidsniveaus. Druk nogmaals en ga naar het volgende snelheidsniveau. Om de snelheid te verlagen, drukt u op de toets "-".

Als je nogmaals op niveau 5 drukt, gaat de masturbator naar de eerste van vijf programma's met geprogrammeerde intervallen.

Tip: Als de A380 pro aan het werk is, houdt u de "+" knop 2 seconden lang ingedrukt en de masturbator schakelt direct over naar de hoogste slagsnelheid.

"-" Knop

Deze knop werkt precies tegenovergesteld aan de "+" knop. Druk kort op deze knop om naar één niveau lager te schakelen. Druk 2 seconden lang om onmiddellijk naar slagniveau 1 terug te schakelen.

Kreun knop

Klik op deze knop om de kreunfunctie aan en uit te zetten. Het geluid komt uit de ingebouwde luidspreker. Als je een koptelefoon gebruikt en aansluit, komt het kreunende geluid niet uit de luidspreker. Deze kreunfunctie werkt alleen als de masturbator "AAN" staat.

Verwarmings knop

1. In de AAN-modus kunt u de verwarmingsfunctie gebruiken. Een keer drukken zet de verwarming AAN en nog een keer drukken zet de verwarmingsmodus UIT. Het rode lampje in deze knop geeft aan of deze modus AAN staat.
2. Voorverwarmen. Als de masturbator uit staat kun je hem alvast voorverwarmen, druk 2 seconden lang deze knop in. Deze functie wordt automatisch uitgeschakeld als er gedurende een half uur geen actie wordt ondernomen.
3. Bij een normale kamertemperatuur is de maximale verwarmingstemperatuur 43 ° C en deze temperatuur wordt constant gehouden totdat deze functie wordt uitgeschakeld.

LED-indicatoren

1. Als het apparaat in de pauze stand staat, branden er vijf blauwe lampjes.
2. Het snelheidsniveau van de piston wordt aangegeven. Niveau 1 = 1 LED brand, modus 2 = 2 LED's branden enz. Dus op niveau 5 branden 5 LED's tegelijkertijd.
3. Als het stroomniveau te laag is, knipperen alle vijf de blauwe lampjes 30 keer en wordt de stroom automatisch uitgeschakeld. Je moet het apparaat nu gaan opladen.
4. Als de batterij wordt opgeladen, gaan de indicatielampjes knipperen. Als de batterij volledig is opgeladen, knipperen alle 5 lampjes. Het aantal knipperende lampjes geeft het energieniveau in de batterij weer.
5. 5 blauwe LED-lampjes knipperen afwisselend als dit apparaat zich in een van de 5 voorgeprogrammeerde modi voor intervalsnelheden bevindt.

Veiligheid

1. Dit product is beschermd tegen overladen. Als de batterij volledig is opgeladen, stopt het opladen.
2. Als de masturbatieactiviteit wordt geblokkeerd, stopt het apparaat en geeft je A380 PRO een alarmsignaal van 2 pieptonen en wordt hij na 2 seconden opnieuw gestart in dezelfde modus. Mocht een herstart 5 maal mislukken door continu blokkade, dan schakelt de masturbator automatisch uit.

Reiniging van de sleeve

1. Open het deksel en verwijder voorzichtig de zachte kunststof sleeve. Kijk goed hoe deze geplaatst is want hij moet op dezelfde manier later teruggeplaatst worden.
2. Maak de sleeve goed schoon met water zowel van binnen als van buiten. Gebruik geen heet water van meer dan 50 graden Celsius.
3. Droog de sleeve zorgvuldig af en plaats deze weer terug op de juiste plaats in de masturbator.
4. Zorg ervoor dat de ring van de sleeve goed in de eerste uitsparing geplaatst wordt.

Oplaadinstructies

Gebruik alleen de meegeleverde USB-oplaadkabel.

1. Sluit de USB-stekker van de oplaadkabel aan op een USB-poort in bijvoorbeeld uw computer of in een USB-stroomadapter voor een stopcontact.
2. De laadspanning is 5V en de stroom mag niet hoger zijn dan 2000mA.
3. Wanneer dit apparaat wordt opgeladen, gaan de LED-lampjes branden. Het aantal knipperende lampjes geeft het energieniveau in de batterij weer. Het apparaat kan tijdens het opladen niet worden ingeschakeld.
4. Nadat de batterij volledig is opgeladen in maximaal 4 uur, gaat de LED-indicator na 5 minuten uit.
5. Laad niet te lang op en koppel de laadkabel los van de energiebron.
6. Tijdens het gebruik nooit proberen om het apparaat op te opladen.
7. Koppel de voedingskabel los direct na het opladen.

Onderhoud

1. Verwijder na gebruik van dit apparaat de zachte sleeve en reinig deze zorgvuldig.
2. Dompel dit apparaat niet onder in water! Voorkom kortsluiting. Maak het apparaat schoon met een licht vochtige doek.
3. Plaats de sleeve terug in het apparaat nadat deze grondig is gedroogd.
4. Bewaar het apparaat met een volledig opgeladen batterij en bij kamertemperatuur.
5. Houd de masturbator weg van kinderen, water, hoge temperaturen, vuil en direct zonlicht.
6. Als dit apparaat voor langere tijd niet gebruikt wordt, laad hem dan minstens één keer per drie maanden op, om te voorkomen dat de batterij verouderd en kapot gaat. Bewaar het apparaat op een geventileerde, koele en droge plaats.

Storingen en oplossingen

1. De A380 PRO doet het niet of werkt maar zwak: Controleer het energieniveau. Als de batterij leeg is laadt je hem opnieuw op.
2. Het opladen lukt niet: Controleer of de oplaadkabel geen schade heeft en deze aan beide zijde goed is aangesloten. Als dit in orde is controleer dan of de USB poort wel energie geeft. Controleer ook of de magnetische oplaadpuntjes schoon en onbeschadigd zijn.
3. De bediening van de knoppen gaat niet goed: Reset het apparaat door hem UIT en weer AAN te zetten. Lukt dit niet, laadt hem dan opnieuw op.
4. Tijdens het gebruik komt de Sleeve los: Plaats de sleeve opnieuw op de juiste manier.
5. De massage is stroef of pijnlijk: Gebruik een klein beetje glijmiddel op waterbasis

Waarschuwingen

Als er zich een lichamelijk of technisch probleem voordoet of verdenkingen zijn, stop dan onmiddellijk met het gebruik van dit apparaat! Technische problemen zouden brand, elektrische schokken, schade aan het apparaat of aan de omgeving veroorzaken.

1. Dit product is alleen gemaakt voor gebruik door volwassenen. Het gebruik is verboden voor kinderen en minderjarigen.
2. Als u zich niet lekker, oververhit of ongemakkelijk voelt, stop dan onmiddellijk met het gebruik.
3. Inspecteer het product telkens weer voor het gebruik. Gebruik het product niet als het beschadigd of nat geworden is.
4. Demonteer dit product niet. Het bevat gevoelige elektronische componenten, een verwarmingsschild en een lithium-ion batterij. Het apparaat niet gooien, gooien, verhitten, doorboren of pletten.
5. Als u vermoedt dat het product of de batterij beschadigd is of oververhit raakt, gebruik het dan niet! Een defect apparaat kan oververhitting, brand of letsel veroorzaken. Probeer het niet zelf te repareren. U verliest de garantie. Raadpleeg uw leverancier als er een technisch probleem is.
6. Laad dit apparaat alleen op met de meegeleverde USB-kabel! Als u een USB-stroomadapter gebruikt, moet deze voldoen aan uw lokale veiligheidsnormen en internationale normen zoals EN 301489-34, IEC 62684, YD / T1591-2009, CNS 15285, ITU L.1000 enz. Zorg ervoor dat de USB-kabel op de adapter is aangesloten voordat deze in het stopcontact wordt gestoken.
7. Laad deze piston A380 PRO nooit op als de laadkabel of het product zelf beschadigd of gebroken is.
8. Dit product is met zorg vervaardigd en voldoet aan de normen en bepalingen om de gebruiker te verzorgen en te beschermen.
9. Gebruik van dit apparaat is geheel op eigen risico.
10. De garantietermijn bedraagt 2 jaar na aankoopdatum. De kassabon met daarop de aankoopdatum en de naam van de verkoper moet aanwezig zijn bij een mogelijke garantie claim.

DE
LETEN - A380 PRO

Lesen Sie diese Anweisungen vor dem Gebrauch sorgfältig durch.

Herzlichen Glückwunsch zum Kauf dieses fantastischen Kolbens, Leten A 380 PRO, einem elektronischen Masturbationsgerät speziell für Männer, das zum Vergnügen, zur Massage und zur Masturbation des männlichen Geschlechtsorgans entwickelt wurde.

Ein / Aus Schalter

1. Halten Sie diese Taste 2 Sekunden lang gedrückt, um das Gerät ein- oder auszuschalten. Wenn die Sitzung gestartet wird, befindet sich das Gerät in Position 1, einer konstanten Hubgeschwindigkeit.
2. Drücken Sie dieselbe Taste für "PAUSE", um alle Funktionen zu stoppen. Die anderen Tasten funktionieren jetzt nicht. Klicken Sie erneut auf die Schaltfläche EIN / AUS, um den Computer neu zu starten. Das Gerät schaltet sich automatisch aus, wenn eine halbe Stunde lang keine Aktion ausgeführt wird.

"+" Taste

Drücken Sie diese Taste kurz, um die Geschwindigkeit auf die nächste Stufe zu erhöhen. Dies wird auch durch die blaue LED-Anzeige angezeigt. Es gibt 5 Geschwindigkeitsstufen. Drücken Sie erneut und gehen Sie zur nächsten Geschwindigkeitsstufe. Drücken Sie die Taste "-", um die Geschwindigkeit zu verringern.

Wenn Sie erneut Stufe 5 drücken, wechselt der Masturbator in programmierten Intervallen zum ersten von fünf Programmen.

Tipp: Wenn der A380 Pro arbeitet, halten Sie die Taste „+“ 2 Sekunden lang gedrückt, und der Masturbator schaltet sofort auf die höchste Hubgeschwindigkeit um.

"-" Taste

Diese Schaltfläche funktioniert genau umgekehrt wie die Schaltfläche "+". Drücken Sie kurz diese Taste, um auf eine niedrigere Ebene zu wechseln. Drücken Sie 2 Sekunden lang, um sofort zur Hubstufe 1 zurückzukehren.

Stöhnen Knopf

Klicken Sie auf diese Schaltfläche, um die Stöhnfunktion ein- und auszuschalten. Der Ton kommt vom eingebauten Lautsprecher. Wenn Sie Kopfhörer verwenden und anschließen, kommt das Stöhnen nicht aus dem Lautsprecher. Diese Stöhnfunktion funktioniert nur, wenn der Masturbator eingeschaltet ist.

Heizknopf

1. Im EIN-Modus können Sie die Heizfunktion verwenden. Ein Druck schaltet die Heizung ein und ein anderer Druck schaltet den Heizmodus aus. Das rote Licht in dieser Taste zeigt an, ob dieser Modus eingeschaltet ist.
2. Vorheizen. Wenn der Masturbator ausgeschaltet ist, können Sie ihn vorheizen. Drücken Sie diese Taste 2 Sekunden lang. Diese Funktion wird automatisch deaktiviert, wenn eine halbe Stunde lang keine Aktion ausgeführt wird.
3. Bei normaler Raumtemperatur beträgt die maximale Heiztemperatur 43 ° C und diese Temperatur wird konstant gehalten, bis diese Funktion ausgeschaltet wird.

LED-Anzeigen

1. Wenn sich das Gerät im Pausenmodus befindet, leuchten fünf blaue Lichter.

2. Die Drehzahl des Kolbens wird angezeigt. Stufe 1 = 1 LED leuchtet, Modus 2 = 2 LEDs leuchten usw. Auf Stufe 5 leuchten also 5 LEDs gleichzeitig auf.
3. Wenn die Leistungsstufe zu niedrig ist, blinken alle fünf blauen Lichter 30 Mal und die Stromversorgung wird automatisch ausgeschaltet. Sie sollten das Gerät jetzt aufladen.
4. Wenn der Akku aufgeladen wird, blinken die Anzeigelampen. Wenn der Akku vollständig aufgeladen ist, blinken alle 5 Anzeigen. Die Anzahl der blinkenden Lichter zeigt das Energieniveau in der Batterie an.
5. 5 blaue LEDs blinken abwechselnd, wenn sich dieses Gerät in einem der 5 voreingestellten Intervallratenmodi befindet.

Sicherheit

1. Dieses Produkt ist gegen Überladung geschützt. Wenn der Akku vollständig aufgeladen ist, wird der Ladevorgang beendet.
2. Wenn die Masturbationsaktivität blockiert ist, stoppt das Gerät und Ihr A380 PRO gibt einen Alarm mit 2 Signaltönen aus und startet nach 2 Sekunden im selben Modus neu. Wenn ein Neustart 5 Mal aufgrund einer kontinuierlichen Blockierung fehlschlägt, schaltet sich der Masturbator automatisch aus.

Hülse reinigen

1. Öffnen Sie den Deckel und entfernen Sie vorsichtig die weiche Plastikhülle. Schauen Sie sich genau an, wie es platziert wird, da es später auf die gleiche Weise eingesetzt werden muss.
2. Reinigen Sie die Hülse innen und außen gut mit Wasser. Verwenden Sie kein heißes Wasser mit mehr als 50 Grad Celsius.
3. Trocknen Sie die Hülse sorgfältig und setzen Sie sie wieder an die richtige Stelle im Masturbator.
4. Stellen Sie sicher, dass der Ring der Hülse richtig in der ersten Aussparung sitzt.

Anweisungen zum Laden

Verwenden Sie nur das mitgelieferte USB-Ladekabel.

1. Schließen Sie den USB-Stecker des Ladekabels beispielsweise an einen USB-Anschluss Ihres Computers oder an ein USB-Netzteil für eine Steckdose an.
2. Die Ladespannung beträgt 5 V und der Strom sollte 2000 mA nicht überschreiten.
3. Wenn dieses Gerät aufgeladen wird, leuchten die LED-Anzeigen. Die Anzahl der blinkenden Lichter zeigt das Energieniveau in der Batterie an. Das Gerät kann während des Ladevorgangs nicht eingeschaltet werden.
4. Nachdem der Akku in maximal 4 Stunden vollständig aufgeladen ist, erlischt die LED-Anzeige nach 5 Minuten.
5. Laden Sie das Ladekabel nicht über und trennen Sie es nicht von der Stromquelle.
6. Versuchen Sie niemals, das Gerät während des Gebrauchs aufzuladen.
7. Ziehen Sie das Netzkabel sofort nach dem Aufladen ab.

Instandhaltung

1. Entfernen Sie nach der Verwendung dieses Geräts die weiche Hülse und reinigen Sie sie sorgfältig.
2. Tauchen Sie dieses Gerät nicht in Wasser! Kurzschlüsse vermeiden. Reinigen Sie das Gerät mit einem leicht feuchten Tuch.
3. Setzen Sie die Hülse wieder in das Gerät ein, nachdem es gründlich getrocknet ist.
4. Lagern Sie das Gerät mit einem voll aufgeladenen Akku und bei Raumtemperatur.
5. Halten Sie den Masturbator von Kindern, Wasser, hohen Temperaturen, Schmutz und direkter Sonneneinstrahlung fern.
6. Wenn dieses Gerät längere Zeit nicht verwendet werden soll, laden Sie es mindestens alle drei Monate auf, um zu verhindern, dass der Akku alt und kaputt wird. Bewahren Sie das Gerät an einem belüfteten, kühlen und trockenen Ort auf.

Fehler und Lösungen

1. A380 PRO funktioniert nicht oder nur schwach: Überprüfen Sie die Leistungsstufe. Wenn der Akku leer ist, laden Sie ihn auf.
2. Laden funktioniert nicht: Stellen Sie sicher, dass das Ladekabel nicht beschädigt und auf beiden Seiten richtig angeschlossen ist. Wenn dies in Ordnung ist, prüfen Sie, ob der USB-Anschluss Energie liefert. Überprüfen Sie auch, ob die magnetischen Ladepunkte sauber und unbeschädigt sind.
3. Die Tasten funktionieren nicht richtig: Setzen Sie das Gerät zurück, indem Sie es aus- und wieder einschalten. Wenn dies nicht funktioniert, laden Sie es auf.
4. Die Hülse löst sich während des Gebrauchs: Setzen Sie die Hülse wieder richtig ein.
5. Die Massage ist rau oder schmerzhaft: Verwenden Sie ein wenig Gleitmittel auf Wasserbasis

Warnungen

Wenn ein physisches oder technisches Problem auftritt oder vermutet wird, verwenden Sie dieses Gerät sofort nicht mehr! Technische Probleme würden Feuer, Stromschlag, Schäden am Gerät oder an der Umwelt verursachen.

1. Dieses Produkt ist nur für Erwachsene bestimmt. Die Verwendung ist für Kinder und Minderjährige verboten.
2. Wenn Sie sich unwohl oder überhitzt, stellen Sie die Verwendung sofort ein.
3. Überprüfen Sie das Produkt jedes Mal vor dem Gebrauch. Verwenden Sie das Produkt nicht, wenn es beschädigt oder nass geworden ist.
4. Zerlegen Sie dieses Produkt nicht. Es enthält empfindliche elektronische Komponenten, einen Heizerschild und einen Lithium-Ionen-Akku. Das Gerät nicht werfen, werfen, erhitzen, durchstechen oder zerdrücken.
5. Wenn Sie den Verdacht haben, dass das Produkt oder der Akku beschädigt oder überhitzt ist, verwenden Sie es nicht! Ein fehlerhaftes Gerät kann zu Überhitzung, Feuer oder Verletzungen führen. Versuchen Sie nicht, das Problem selbst zu beheben. Sie verlieren die Garantie. Wenn es ein technisches Problem gibt, wenden Sie sich an Ihren Lieferanten.
6. Laden Sie dieses Gerät nur mit dem mitgelieferten USB-Kabel auf! Wenn Sie ein USB-Netzteil verwenden, muss es Ihren lokalen Sicherheits- und internationalen Normen wie EN 301 489-34, IEC 62684, YD / T1591-2009, CNS 15285, ITU L.1000 usw. entsprechen. Stellen Sie sicher, dass das USB-Kabel angeschlossen ist. Der Adapter wird eingesteckt, bevor er an die Steckdose angeschlossen wird.
7. Laden Sie diesen Kolben A380 PRO niemals auf, wenn das Ladekabel oder das Produkt selbst beschädigt oder gebrochen ist.
8. Dieses Produkt wurde sorgfältig hergestellt und entspricht den Normen und Vorschriften zur Pflege und zum Schutz des Benutzers.
9. Die Verwendung dieses Geräts erfolgt auf eigenes Risiko.
10. Die Garantiezeit beträgt 2 Jahre ab Kaufdatum. Die Quittung mit dem Kaufdatum und dem Namen des Verkäufers muss einen möglichen Garantieanspruch enthalten.

FRA

LETEN - A380 PRO

Lisez attentivement ces instructions avant utilisation.

Félicitations pour votre achat de ce fantastique Piston, Leten A 380 PRO, un appareil de masturbation électronique spécialement pour les hommes, conçu pour le plaisir, le massage et la masturbation de l'organe sexuel masculin.

Bouton ON / OFF

1. Appuyez sur ce bouton et maintenez-le enfoncé pendant 2 secondes pour allumer ou éteindre l'appareil. Au démarrage de la session, l'appareil est en position 1, une vitesse de course constante.
2. Appuyez sur le même bouton pour **faire une pause, cela arrête** toutes les fonctions. Les autres touches **sont alors inactives**. Cliquez à nouveau sur le bouton ON / OFF pour redémarrer. L'appareil s'éteint automatiquement s'il n'y a aucune action pendant une demi-heure.

Bouton "+"

Appuyez brièvement sur ce bouton pour augmenter la vitesse au niveau **supérieur**. Ceci est également indiqué par le voyant LED bleu. Il existe 5 niveaux de vitesse. Appuyez à nouveau et passez au niveau de vitesse **supérieur**. Pour diminuer la vitesse, appuyez sur le bouton "-". Si vous appuyez à nouveau sur le niveau 5, le masturbateur passera au premier des cinq programmes à intervalles programmés.

Conseil: lorsque l'A380 pro fonctionne, maintenez enfoncé le bouton «» pendant 2 secondes et le masturbateur passera immédiatement à la vitesse la plus élevée.

Bouton "-"

Ce bouton fonctionne exactement à l'opposé du bouton "+". Appuyez brièvement sur ce bouton pour passer à un niveau **de vitesse** inférieur. Appuyez pendant 2 secondes pour revenir immédiatement au niveau 1.

Bouton de gémissement

Cliquez sur ce bouton pour activer et désactiver la fonction de gémissement. Le son provient du haut-parleur intégré. Si vous utilisez et branchez un casque, le gémissement ne proviendra pas du haut-parleur. Cette fonction de gémissement ne fonctionne que lorsque le masturbateur est sur «ON».

Bouton de chauffage

1. En mode MARCHE, vous pouvez utiliser la fonction de chauffage. Une pression met le chauffage en marche et une autre **pression** le désactive. Le voyant rouge de ce bouton indique si ce mode est activé.
2. Préchauffez. Si le masturbateur est éteint, vous pouvez le préchauffer, appuyez sur ce bouton pendant 2 secondes. Cette fonction est automatiquement désactivée si aucune action n'est entreprise pendant une demi-heure.
3. À température ambiante normale, la température de chauffage maximale est de 43 ° C et cette température est maintenue constante jusqu'à ce que cette fonction soit désactivée.

Indicateurs LED

1. Lorsque l'appareil est en mode pause, cinq voyants bleus sont allumés.
2. Le niveau de vitesse du piston est indiqué. Niveau 1 = 1 LED allumée, mode 2 = 2 LED allumées, etc. Ainsi au niveau 5, 5 LED s'allument simultanément.
3. Si le niveau de puissance est trop bas, les cinq voyants bleus clignoteront 30 fois et l'alimentation s'éteindra automatiquement. Vous devez **alors** charger l'appareil.
4. Lorsque la batterie se recharge, les voyants lumineux clignotent. Lorsque la batterie est complètement chargée, les 5 voyants clignotent. Le nombre de voyants clignotants indique le niveau d'énergie de la batterie.
5. 5 LED bleues clignotent en alternance lorsque cet appareil est dans l'un des 5 modes de fréquence d'intervalle pré-réglés.

Sécurité

1. Ce produit est protégé contre les surcharges. Lorsque la batterie est complètement chargée, la charge s'arrête.

2. Si l'activité de masturbation est bloquée, l'appareil s'arrêtera et votre A380 PRO émettra une alarme avec 2 bips et redémarrera après 2 secondes dans le même mode. Si un redémarrage échoue 5 fois en raison d'un blocage continu, le masturbateur s'éteint automatiquement.

Nettoyage du manchon

1. Ouvrez le couvercle et retirez soigneusement le manchon en plastique souple. Regardez attentivement comment il est placé car il doit être remplacé de la même manière.
2. Nettoyez bien le manchon avec de l'eau, à l'intérieur comme à l'extérieur. N'utilisez pas d'eau chaude à plus de 50 degrés Celsius.
3. Séchez soigneusement le manchon et remettez-le au bon endroit dans le masturbateur.
4. Assurez-vous que l'anneau du manchon est correctement placé dans le premier renforcement.

Instructions de chargement

Utilisez uniquement le câble de chargement USB fourni.

1. Connectez la fiche USB du câble de chargement à un port USB de votre ordinateur, par exemple, ou à un adaptateur secteur USB pour une prise murale.
2. La tension de charge est de 5 V et le courant ne doit pas dépasser 2000 mA.
3. Lorsque cet appareil est en cours de charge, les voyants LED s'allument. Le nombre de voyants clignotants indique le niveau d'énergie de la batterie. L'appareil ne peut pas être allumé pendant la charge.
4. Une fois la batterie complètement chargée en 4 heures maximum, le voyant LED s'éteint après 5 minutes.
5. Ne surchargez pas et débranchez le câble de charge de la source d'alimentation.
6. N'essayez jamais de charger l'appareil pendant son utilisation.
7. Débranchez le cordon d'alimentation immédiatement après la charge.

Entretien

1. Après avoir utilisé cet appareil, retirez le manchon souple et nettoyez-le soigneusement.
2. N'immergez pas cet appareil dans l'eau! Evitez les courts-circuits. Nettoyez l'appareil avec un chiffon légèrement humide.
3. Remplacez le manchon dans l'appareil une fois qu'il a complètement séché.
4. Stockez l'appareil avec une batterie complètement chargée et à température ambiante.
5. Gardez le masturbateur hors de portée des enfants, de l'eau, des températures élevées, de la saleté et de la lumière directe du soleil.
6. Si cet appareil ne doit pas être utilisé pendant une période prolongée, veuillez le charger au moins une fois tous les trois mois pour éviter que la batterie ne vieillisse et ne se casse. Conservez l'appareil dans un endroit ventilé, frais et sec.

Pannes et solutions

1. L'A380 PRO ne fonctionne pas ou ne fonctionne que faiblement: vérifiez le niveau de puissance. Lorsque la batterie est vide, rechargez-la.
2. La charge ne fonctionne pas: Vérifiez que le câble de charge n'est pas endommagé et qu'il est correctement connecté des deux côtés. Si cela fonctionne, vérifiez si le port USB fournit de l'énergie. Vérifiez également que les points de charge magnétiques sont propres et en bon état.
3. Les touches ne fonctionnent pas correctement: réinitialisez l'appareil en l'éteignant puis en le rallumant. Si cela ne fonctionne pas, rechargez-le.
4. Le manchon se détache pendant l'utilisation: réinsérez le manchon correctement.
5. Le massage est rugueux ou douloureux: utilisez un peu de lubrifiant à base d'eau

Avertissements

Si un problème physique ou technique survient ou est suspecté, arrêtez immédiatement d'utiliser cet appareil! Des problèmes techniques pourraient provoquer un incendie, un choc électrique, des dommages à l'appareil ou à l'environnement.

1. Ce produit est conçu pour un usage adulte uniquement. Son utilisation est interdite aux enfants et aux mineurs.
2. Si vous ne vous sentez pas bien, surchauffé ou mal à l'aise, arrêtez immédiatement l'utilisation.
3. Inspectez le produit à chaque fois avant utilisation. N'utilisez pas le produit s'il est endommagé ou mouillé.
4. Ne démontez pas ce produit. Il contient des composants électroniques sensibles, un écran chauffant et une batterie lithium-ion. Ne pas jeter, jeter, chauffer, percer ou écraser l'appareil.
5. Si vous pensez que le produit ou la batterie est endommagé ou surchauffé, ne l'utilisez pas! Un appareil défectueux peut provoquer une surchauffe, un incendie ou des blessures. N'essayez pas de le réparer vous-même. Vous perdrez la garantie. En cas de problème technique, consultez votre fournisseur.
6. Chargez cet appareil uniquement avec le câble USB fourni! Lorsque vous utilisez un adaptateur secteur USB, il doit être conforme à vos normes de sécurité locales et internationales telles que EN 301 489-34, IEC 62684, YD / T1591-2009, CNS 15285, ITU L.1000, etc. Assurez-vous que le câble USB est connecté à l'adaptateur est branché avant d'être branché sur la prise de courant.
7. Ne chargez jamais ce piston A380 PRO si le câble de charge ou le produit lui-même est endommagé ou cassé.
8. Ce produit a été fabriqué avec soin et est conforme aux normes et réglementations pour prendre soin et protéger l'utilisateur.
9. L'utilisation de cet appareil est entièrement à vos propres risques.
10. La période de garantie est de 2 ans à compter de la date d'achat. Le reçu indiquant la date d'achat et le nom du vendeur doit être présent avec une éventuelle réclamation au titre de la garantie.